



Zoeken naar ACSI-campings

Als u een camping wilt zoeken die aan uw criteria voldoet, selecteert u 'Navigate to' (Navigeren naar) in het menu en klikt u op het pictogram 'ACSI'. Vervolgens selecteert u het te bezoeken land, de regio en de plaats. Dan drukt u op de knop 'select the campsite facilities' (de gewenste campingfaciliteiten selecteren) om uw criteria voor de camping op te geven. U kunt kiezen uit negen categorieën met elk een aantal opties. Selecteer de faciliteiten die u op de te bezoeken camping wenst. Zodra u de gewenste faciliteiten hebt gekozen drukt u op de knop 'OK' om terug te gaan naar de eerste zoekpagina. Ten slotte drukt u op de knop 'Search' (zoeken) en de Ventura geeft u een lijst met alle campings die aan uw criteria voldoen. Als u het zoeken wilt verfijnen, kunt u altijd op 'review faciliteits selected' (geselecteerde faciliteiten herzien) drukken. Wanneer er foto's van de camping beschikbaar zijn, kunt u deze bekijken door op de knop 'Photo' (foto) te drukken. Zodra u de camping die u wilt bezoeken hebt gevonden, kunt u er rechtstreeks heen navigeren of kunt u de camping opslaan in uw lijst met favorieten.

Beperkingen

-  Hoogte
-  Breedte
-  Lengte
-  Verboden voor aanhangers

Waarschuwingen

-  Steile helling omhoog
-  Steile helling omlaag
-  Scherpe bocht
-  Zijwind
-  Hoge drempels

VENTURA